



**РУКОВОДСТВО
по установке автомобильной навигационной
мультимедийной системы MyDean 3131
в автомобиль TOYOTA CAMRY (с 2011г.)**

www.mydean.ru

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д.3, стр.1

Тел. +7 (495) 540-41-80

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.8

Тел. +7 (812) 605-00-22

г. Казань, ул. Островского, д.576, офис 406

Тел. +7 (843) 203-58-85

info@mydean.ru

Техническая и
информационная поддержка

8-800-555-14-34

support@mydean.ru

Для снятия и замены головного устройства проведите описанные ниже действия.

1. Снимите боковые накладки.



2. Снимите верхний козырек над часами.



3. Снимите верхний воздуховод.



4. Снимите нижнюю панель с кнопками обогрева.



5. Открутите магнитолу.



6. Снимите магнитолу.



7. Снимите с оригинальной магнитолы штатный кронштейн.



8. Подключите навигационную мультимедийную систему MyDean и проведите сборку в обратной последовательности.